

# Schnellbaumontage NoLimit plus



Montage der Trockenbau Unterkonstruktion.




Fertige Schnellbau-Basiselemente NoLimit Plus (kann auch Lüftungselement oder 90° Ecke sein) an der Trockenbau-Unterkonstruktion montieren.



Weitere Schnellbau-Basiselemente linear montieren. Passgenau, schnell und einfach dank der Passstifte.



Lüftungskasten von oben einstecken und in wenigen Sekunden seitlich arretieren. Danach Zuluftschlauch anbringen.



Decke mit Gipskarton verkleiden, Spachtelkeder anbringen. Je nach Wunsch Oberflächenfinish. Danach Spachtelkeder entfernen.




Endkappen an den Schienenenden eindrehen.



Leuchten, Netzgeräte oder andere Bausteine kinderleicht per plug and play von unten einklippsen.



Blindabdeckung zwischen den Leuchten und dem Luftauslass einklippsen.



Die Montage des Baukastensystems NoLimit Plus